CE52-24/F(C) Központi vezérlő

Kezelési kézikönyv



GROUP

GREE

1.1 A KIJELZŐ ÉS A MŰKÖDÉSE:

58



	Megnevezés	Leírás
1	ldő/Dátum	ldő és dátum kijelzése
2	Segítség gomb 🥐	Az ikonra kattintva a segítség oldal érhető el
3	Beállítások 🐟	Az ikonra kattintva a beállítások oldal érhető el
		 Megnyomva a kijelző ki-bekapcsolható
4	Bekapcsoló gomb	 Hosszan nyomva a vezérlő újraindul
5	ldőzítő 🔳	Az ikonra kattintva az időzítő érhető el
6	Csoportvezérlés	Az ikonra kattintva a csoportvezérlés érhető el
7	Összes beltér vezérlése	Az ikonra kattintva az összes beltéri oldal érhető el
8	Beltéri ikon 🤤	Az ikonra kattintva a beltéri egységek érhetők el



1.2 A GOMBOK MŰKÖDÉSE:

A vezérlő kapacitív érintőképernyővel rendelkezik, így a felhasználó a képernyő érintésével kezelheti a beltéri egységeket.

Az ikonok típusa kétféle lehet:

(1) Ikon

Közvetlenül kapcsol valamilyen funkciót.

(2) Ikon + szöveg

Ezek általában 2-3 funkcióval is rendelkeznek (pl. ki-bekapcsolás,tovább lépés)

1.3 ÁLLAPOTOK:

Világosszürke jelentése: nem érvényes/nem elérhető funkció.

Világos ikon jelentése: kikapcsolt állapot/nincs kiválasztva a funkció.

Sötét ikon jelentése: bekapcsolt állapot/kiválasztva a funkció.

1.4 GOMBOK:

lkon	Név	Leírás	lkon	Név	Leírás
<	Vissza	Visszalépés az előző oldalra	×	Mégse	Törli a beállításo- kat és visszalép az előző oldalra
~	Mentés	Lementi a beál- lításokat és visz- szalép az előző oldalra	+	Hozzáadás	ldőzítő hozzáadás
	Csoport vezérlés	Megnyomva a csoportvezérlés menübe léphe- tünk	1	Beltéri egységek listája	A beltéri egy- ségek listájának megnyitása

KEZELÉS

	Szer- kesztés	A csoportok és időzítők szer- kesztése		Törlés	A csoportok és időzítők törlése
^	Fel nyíl	Az érték növelé- se, vagy követ- kező lehetőség választása	>	Le nyíl	Az érték csök- kentése, vagy előző lehető- ség választása
<	Balra nyíl	Visszalépés az előző oldalra	>	Jobbra nyíl	A következő oldalra lépés
~~	Oldal vissza lapozás	A beltéri listák oldalán, a nyíl segítségével lapozhat vissza egy oldalt	>>	Oldal előre lapozás	A beltéri listák oldalán, a nyíl segítségével lapozhat előre egy oldalt
<	Vissza lépés	A beltéri listák oldalán a kivá- lasztott beltérit eggyel visszább léptetheti	>	Előre lépés	A beltéri listák oldalán a kivá- lasztott beltérit eggyel előrébb léptetheti
i	Informá- ció	Belépés az infor- mációs menübe		Védelem	Letiltja a fali vezetékes táv- irányító egyes funkcióit

58).

2.1 FUNKCIÓK LEÍRÁSA:

• Segítség gomb

A kezdő képernyőn nyomja meg a segítség gombot, ezzel beléphet a különböző gombok és funkciók leírásának az oldalára. A "Next" gombbal előre, a "vissza nyíllal" hátra lapozhat.

2.2 BELTÉRI EGYSÉG

A kezdő képernyőn nyomja meg az "indoor unit" gombot, ezzel beléphet a beltéri egységek oldalára.



Szám	Név	Leírás
1	Beltéri(k) oldala	A beltéri ikonok listája, amit a csoport vezérlővel irá- nyíthatunk
2	Beltéri egység ikon	-Nyomja meg az ikont, hogy vezérelni tudja a beltérit -Ha sötét az ikon a beltéri működik, ha világos a beltéri ki van kapcsolva
3	Master beltéri egység	Ez az ikon jelzi melyik beltéri egység a "master"
4	Beállított hőmérséklet	A bekapcsolt beltériken beállított aktuális hőmérsékle- tet mutatja

Szám	Név	Leírás
5	Hibajel	A felkiáltó jel jelzi, hogy a beltéri hibásan működik
6	Üzemmódok	A következő üzemmódok érhetők el: Auto, Cooling, Dry, Fan, Heating
7	Védelem mód	Az ikon jelzi, hogy a beltérin be van kapcsolva a védelem mód, ezért csak az engedélyezett funkciók működnek
8	Beltéri egység lista	Megnyomva az összes beltéri listája érhető el
9	Összes kikapcsolása	Megnyomva az összes beltéri egység kikapcsol
10	Jobbra lapozás	Megnyomva a következő oldalra lapoz
11	Aktuális oldal	Az összes oldalszámot és az éppen aktuális oldalt mu- tatja
12	Balra lapozás	Megnyomva az előző oldalra lapoz
13	Összes bekapcsolása	Megnyomva az összes beltéri egység bekapcsol
14	Beltéri egység ikon	A beltéri egység helyiségére utaló ikon
15	Beltéri egység név	A beltéri egység neve

2.3 EGY BELTÉRI EGYSÉG VEZÉRLÉSE

A "beltéri egységek" vagy a "csoportvezérlés" képernyőn válassza ki azt a beltéri egységet, amelyiket vezérelni szeretné.

Tartsa nyomva a kiválasztott beltéri ikonját 5 másodpercig, ekkor el tudja nevezni az adott beltéri egységet.

2.3.1 FŐBB BEÁLLÍTÁSI LEHETŐSÉGEK



(1) ON/OFF

Az ON/OFF gomb megnyomásával be- és kikapcsolhatja a beltéri egységet. Kikapcsolt állapotban az üzemmód, hőmérséklet, ventilátorsebesség és lamella állás nem változtatható.

(2) ÜZEMMÓD

A beltéri egység üzemmódját választhatja ki.

Auto	- Automata mód
Cooling	- Hűtés mód
Dry	- Párátlanító mód
Fan	- Ventilátor mód
Heating	- Fűtés mód

Megjegyzés: A master beltéri egységen bármelyik üzemmód választható, a többi beltéri egységen ennek megfelelően egyes üzemmódok nem lesznek elérhetőek.

(3) HŐMÉRSÉKLET

A fel és le nyilakkal a kért hőmérséklet beálltása lehetséges.

Megjegyzés: Az "információ" gomb megnyomásakor a kültéri és beltéri hőmérséklet látható.

(4) VENTILÁTOR SEBESSÉG

A "Fan" gomb megnyomásával a felugró ikonok közül választható a ventilátor sebesség.

Megjegyzés: Párátlanítás üzemmódban csak a legkisebb fokozat elérhető.

(5) LÉGTERELŐ

A "Left-Right Swing" gombbal a jobbra-balra legyezést lehet aktiválni (azon modelleknél, melyek rendelkeznek a funkcióval), az "Up-Down Swing" gombbal a fel-le legyezést lehet aktiválni.

(6) HIBA KIJELZÉS

A beltéri egység neve melletti "!" ikon hibára figyelmeztett, megnyomása után a hibakód kiolvasható.

2.3.2 TOVÁBBI BEÁLLÍTÁSI LEHETŐSÉG

A további lehetőségek az "Advance" menüpontban érhetők el.

Az elérhető funkciók a beltéri egységtől függhetnek.



- (1) A Sleep, Quiet, Auto Quiet, E-heater, Leave, Rapid és Save funkciók csak bekapcsolt beltéri egységnél érhetők el.
- (2) Ha az éjszakai üzemmód be van kapcsolva, és a berendezés hűtés vagy szárítás üzememmódban van, a beállított hőmérséklet automatikusan 1 órán belül 1 Celsius fokkal növekszik, 2 órán belül pedig 2 Cel-sius fokkal. Ha a berendezés fűtés üzemmódban van, a beállított hőmérséklet automatikusan 1 órán belül 1 fokkal, 2 órán belül 2 fokkal lecsökken.

Ha a Sleep funkció be van kapcsolva, az Auto Quiet funkció is automatikusan bekapcsol.

- (3) A "Leave" funkció csak fűtés üzemmódban érhető el. Ha a funkció aktív, a beállított hőmérséklet 8°C lesz, így lehetőség van az épület temperálására.
- (4) A "Rapid" funkcióval a szoba gyorsan lehűthető vagy felmelegíthető.
- (5) A "Shield" funkcióval a beltéri egységek különböző beállításai tiltására, illetve engedélyezésére van lehetőség. Bekapcsolt állapotban a felhasználó vezetékes vagy infratávirányítóval nem módosíthatja a különböző paramétereket.
- Ha a "Shield All" funkció aktív, a többi "Shield" funkció nem elérhető.

Megjegyzés: Ha több típusú beltéri egységet egy csoportvezérlővel irányítunk, akkor az elérhető funkciók eltérők lehetnek.

2.4 AZ ÖSSZES BELTÉRI VEZÉRLÉSE

A főképernyőn nyomja meg az "All-Control" gombot, ha az összes beltéri egységet egyszerre szeretné irányítani.

Ezen a képernyőn ugyan azokat a beállításokat és funkciókat tudja kapcsolni, mint az egy beltéri vezérlésénél leírtakban, viszont ebben az esetben az összes beltéri végre hajtja az adott parancsot.

A beállítások érvényesítéséhez nyomja meg a 🧹 gombot a jobb felső sarokban.



2.5 CSOPORTVEZÉRLÉS

A kezdő képernyőn nyomja meg a "Group" gombot a csoportvezérléshez.



SZÁM	NÉV	LEÍRÁS
1	Csoportok listája	Itt láthatja a létrehozott csoportokat. Húzza az ujját fel vagy le a lista görgetéséhez.
2	Csoport neve	A csoport neve látható.
3	Hozzáadás	A gomb megnyomásával csoportot adhat hozzá.
4	Csoportvezérlés	A gomb megnyomásával az egy csoportba tartozó beltériket egyszerre vezérelheti.
5	Csoport szerkesztése	A gomb megnyomásával szerkesztheti a kiválasz- tott csoportot.
6	Beltérik listája	A gomb megnyomásával beléphet az egy csoport- ba tartozó beltérik listájába.

A beállítások érvényesítéséhez nyomja meg a

gombot a jobb felső sarokban.

A csoport törléséhez lépjen be a "szerkesztés" menübe, majd a bal oldalon nyomja meg a 🕋 (törlés) gombot.

2.6 IDŐZÍTŐ BEÁLLÍTÁSA

A kezdő képernyőn nyomja meg a "Schedule" gombot az időzítő oldalára lépéshez.

Új időzítés létrehozásához nyomja meg a "🕂 " gombot a jobb felső sarokban.

Megjegyzés: Ha az időzítő ikonja kék színű az időzítő aktív, ha szürke színű inaktív.

<	Schedule	+	
	Schedule1 ON:08:30 OFF:17:30 Exception:2016.01.14 Mon Tue Wed Thu Fri Sat	×	
	Schedule2 ON:18:30 Exception:2016.03.09	×	
<	Schedule3 OFF:22:30 Mon Tue Wed	× >	
	Schedule4	×	
	Schedule5	×	
	1 / 2		



2.6.1 IDŐZÍTŐ SZERKESZTÉSE

A bal oldali menülista segítségével állítsa be a kívánt paramétereket.

- Name: Adja meg az időzítő nevét
- Temp Setting: Állítsa be a kívánt hőmérsékletet
- ON/OFF: Adja meg a ki- és bekapcsolási időket
- Repeat Setting: Adja meg mely napokon ismétlődjön az időzítő
- Add Unit: Adja hozzá a beltéri egységeket, amiket időzíteni szeretne
- Mode Setting: Állítsa be az üzemmódot
- Exception Setting: Kivétel napokat adhat hozzá

A beállítások érvényesítéséhez nyomja meg a 🗸

gombot a jobb felső sarokban.

A bal felső sarokban lévő X gomb megnyomásával a menü különböző pontjain vissza-léphet az előző oldalra, és a beállítások nem kerülnek elmentésre.

Megjegyzés: Legfeljebb 28 időzítő hozható létre.

Az időzítő a sor végén található X gomb megnyomásával törölhető.

2.7 LOCAL SETTING

A kezdő képernyőn nyomja meg a 😳 "Setting" gombot a beállítások eléréséhez.

ing	<			Setting				
Local Sett		Sound S	etting	OFF		OFF		
Project Setting		Langua	ge	English		>		
			Temper	ature Unit	Centigrade °C		ి	
		24–Hou	ır	ON				
About		Brightne	ess		•	70%		
		Backligh	nt Time	30Mins		>		

2.7.1 BEÁLLÍTÁSOK

Húzza az ujját a beállítás lista le vagy fel görgetéséhez.

- Sound Setting: A vezérlő hangja
- Language: Nyelv
- Temperature Unit: °C/°F
- 24-Hour: Óra formátum
- Brightness: Fényerő
- Backlight Time: Háttérvilágítás ideje
- Password Setting: Jelszó
- Time Setting: Dátum/Idő
- Service Hotline: Szervíz elérhetőség
- Reset: Gyári visszaállítás

2.8 PROJEKT SETTING

A kezdő képernyőn nyomja meg a 💫 "Setting" gombot a beállítások eléréséhez.

ing	K Setting						
cal Sett	Name Setting						
g Lo	Select IDU:						
ct Settin	Enter Name: workroom Enter Number: 1						
Proje	Select Icon:						
	X V						

2.8.1 PROJECT SETTING

- Name&lcon Setting: Megváltoztathatja a beltéri egység nevét és kijelzett ikonját.
 - Indoor Unit Register: Beltéri egység hozzáadása cím alapján.
- Running Time: A folyamatos és az összes működési idő.

2.9 ABOUT

•

A kezdő képernyőn nyomja meg a 💭 "Setting" gombot a beállítások eléréséhez. Itt talál információt a vezérlő egység típusáról, a gyártójáról és a figyelmeztetésekről.