CE53-24/F(C) Központi vezérlő

Kezelési kézikönyv



GROUP

GREE

1) BELTÉRI EGYSÉGHEZ CSATLAKOZÁS



2) KÜLTÉRI EGYSÉGHEZ CSATLAKOZÁS



Matching resistance

MEGJEGYZÉS: A KÖZPONTI VEZÉRLŐT ZÁRJUK LE EGY 120 OHM-1/4 WATT-OS ELLENÁLÁSSAL.

1.1 A KIJELZŐ ÉS A MŰKÖDÉSE:



| | Megnevezés | Leírás | | |
|---|-----------------|--|--|--|
| 1 | ldő/Dátum | ldő és dátum kijelzése | | |
| 2 | e-Control 🧨 | Előbeállítások elérése/szerkesztése | | |
| 3 | Beállítások 🚺 | Az ikonra kattintva a beállítások érhetők el | | |
| 4 | Beltéri ikon | A beltéri egységek listája érhető el | | |
| 5 | Bekapcsoló gomb | Megnyomva a kijelző ki-bekapcsolható Hosszan nyomva a vezérlő újraindul | | |

1.1 A BELTÉRI EGYSÉGEK FELVÉTELE

A kezdő képernyőn nyomja meg a beállítás gombot, ezután válassza ki a jobb oldali menüből a "Projekt Settings" lehetőséget. Kattintson az "Indoor Unit Register"-re, majd a megjelenő beltérikre kattintva válassza ki azokat a berendezéseket, amiket később irányítani szeretne. A mentéshez nyomja meg a 🗸 gombot.

MEGJEGYZÉS: A SELECT GOMMBAL AZ ÖSSZES BELTÉRI KIVÁLASZTHATÓ

1.2 A GOMBOK MŰKÖDÉSE:

A vezérlő kapacitív érintőképernyővel rendelkezik, így a felhasználó a képernyő érintésével kezelheti a beltéri egységeket.

Az ikonok típusa kétféle lehet:

(1) Ikon

Közvetlenül kapcsol valamilyen funkciót.

(2) Ikon + szöveg

Ezek általában 2-3 funkcióval is rendelkeznek (pl. ki-bekapcsolás,tovább lépés)

1.3 ÁLLAPOTOK:

Világosszürke jelentése: nem érvényes/nem elérhető funkció.

Világos ikon jelentése: kikapcsolt állapot/nincs kiválasztva a funkció.

Sötét ikon jelentése: bekapcsolt állapot/kiválasztva a funkció.

1.4 GOMBOK:

| Ikon | Név | Leírás | lkon | Név | Leírás |
|--------------|----------------------------|--|----------|---------------------|--|
| < | Vissza | Visszalépés az előző ol- dalra | \times | Törlés | Törli a beállításokat, és visszalép az előző oldalra |
| \checkmark | Mentés | Lementi a beállításokat, és visszalép az előző oldalra | + | Hozzá- adás | ldőzítő és csoport hozzá- adása |
| | Szer- kesztés | Az e-Control, csoportok és időzítők szerkesztése | Î | Törlés | A csoportok és időzítők törlése |
| ~ | Fel nyíl | Az érték növelése, vagy a következő lehetőség választása | > | Le nyíl | Az érték csökkentése, vagy előző lehetőség választása |
| | Cso- portve- zérlés | Megnyomva a csoportve- zérlés menübe léphetünk | 1 | Beltérik listája | A beltéri egységek listájá- nak megnyitása |
| + | Beltéri hozzá- adása | A hozzáadható beltérik listájára léphetünk | i | Infor- máció | Belépés az információ menübe |

2.1 AZ ÖSSZES BELTÉRI KI-BEKAPCSOLÁSA:

A kezdő képernyőn nyomja meg az "Indoor Unit" gombot, majd kattintson az "ALL UNIT" gombra. Nyomja meg a "GroupON" gombot, ezzel az összes beltéri bekapcsol. Nyomja meg a "GroupOFF" gombot, ezzel az összes beltéri kikapcsol.

2.2 BELTÉRI EGYSÉG

A kezdő képernyőn nyomja meg az "indoor unit" gombot, ezzel beléphet a beltéri egységek oldalára.



| Szám | Név | Leírás |
|------|------------------------|--|
| 1 | Beltéri(k) oldala | A beltéri ikonok listája |
| 2 | Beltéri egység ikon | -Nyomja meg az ikont, hogy vezérelni tudja a beltérit -Ha sötét az ikon a beltéri működik, ha világos a beltéri ki van kapcsolva |
| 3 | Master beltéri egység | Ez az ikon jelzi melyik beltéri egység a "master" |
| 4 | Beállított hőmérséklet | A bekapcsolt beltériken beállított aktuális hőmérsékle- tet mutatja |

| Szám | Név | Leírás |
|------|-------------------------|---|
| 5 | Hibajel | A felkiáltó jel jelzi, hogy a beltéri hibásan működik |
| 6 | Üzemmódok | A következő üzemmódok érhetők el: Auto, Cooling, Dry, Fan, Heating |
| 7 | Csoport bekapcsolása | Megnyomva az egy csoportba tartozó összes beltéri egység bekapcsol |
| 8 | Védelem mód | Az ikon jelzi, hogy a beltérin be van kapcsolva a védelem mód, ezért csak az engedélyezett funkciók működnek |
| 9 | Aktuális oldal | Az összes oldalszámot és az éppen aktuális oldalt mu- tatja |
| 10 | Csoport kikapcsolása | Megnyomva az egy csoportba tartozó összes beltéri egység bekapcsol |
| 11 | Beltéri egység ikon | A beltéri egység helyiségére utaló ikon |
| 12 | Beltéri egység név | A beltéri egység neve |

2.3 EGY BELTÉRI EGYSÉG VEZÉRLÉSE

A kezdő képernyőn nyomja meg az "Indoor Unit" gombot, majd válassza ki azt a beltéri egységet, amelyiket vezérelni szeretné.

Tartsa nyomva a kiválasztott beltéri ikonját 5 másodpercig, ekkor el tudja nevezni az adott beltéri egységet.

2.3.1 FŐBB BEÁLLÍTÁSI LEHETŐSÉGEK



(1) ON/OFF

Az ON/OFF gomb megnyomásával be- és kikapcsolhatja a beltéri egységet. Kikapcsolt állapotban az üzemmód, hőmérséklet, ventilátorsebesség és lamella állás nem változtatható.

(2) ÜZEMMÓD

A beltéri egység üzemmódját választhatja ki.

| Auto | - Automata mód |
|---------|-------------------|
| Cooling | - Hűtés mód |
| Dry | - Párátlanító mód |
| Fan | - Ventilátor mód |
| Heating | - Fűtés mód |
| | |

Megjegyzés: A master beltéri egységen bármelyik üzemmód választható, a többi beltéri egységen ennek megfelelően egyes üzemmódok nem lesznek elérhetőek.

(3) HŐMÉRSÉKLET

A fel és le nyilakkal a kért hőmérséklet beálltása lehetséges.

Megjegyzés: Az "információ" 📋 gomb megnyomásakor a kültéri és beltéri hőmérséklet látható.

(4) VENTILÁTOR SEBESSÉG

A "Fan" gomb megnyomásával a felugró ikonok közül választható a ventilátor sebesség.

Megjegyzés: Párátlanítás üzemmódban csak a legkisebb fokozat elérhető.

(5) LÉGTERELŐ

A "Left-Right Swing" gombbal a jobbra-balra legyezést lehet aktiválni (azon modelleknél, melyek rendelkeznek a funkcióval), az "Up-Down Swing" gombbal a fel-le legyezést lehet aktiválni.

(6) HIBA KIJELZÉS

A beltéri egység neve melletti "!" ikon hibára figyelmeztett, megnyomása után a hibakód kiolvasható.

2.3.2 TOVÁBBI BEÁLLÍTÁSI LEHETŐSÉG

A további lehetőségek az "Advance" menüpontban érhetők el.

Az elérhető funkciók a beltéri egységtől függhetnek.

FUNKCIÓK



- (1) A Sleep, Quiet, Auto Quiet, E-heater, Leave, Rapid és Save funkciók csak bekapcsolt beltéri egységnél érhetők el.
- (2) Ha az éjszakai üzemmód be van kapcsolva, és a berendezés hűtés vagy szárítás üzememmódban van, a beállított hőmérséklet automatikusan 1 órán belül 1 Celsius fokkal növekszik, 2 órán belül pedig 2 Cel-sius fokkal. Ha a berendezés fűtés üzemmódban van, a beállított hőmérséklet automatikusan 1 órán belül 1 fokkal, 2 órán belül 2 fokkal lecsökken.

Ha a Sleep funkció be van kapcsolva, az Auto Quiet funkció is automatikusan bekapcsol.

- (3) A "Leave" funkció csak fűtés üzemmódban érhető el. Ha a funkció aktív, a beállított hőmérséklet 8°C lesz, így lehetőség van az épület temperálására.
- (4) A "Rapid" funkcióval a szoba gyorsan lehűthető vagy felmelegíthető.
- (5) A "Shield" funkcióval a beltéri egységek különböző beállításai tiltására, illetve engedélyezésére van lehetőség. Bekapcsolt állapotban a felhasználó vezetékes vagy infratávirányítóval nem módosíthatja a különböző paramétereket.

Ha a "Shield All" funkció aktív, a többi "Shield" funkció nem elérhető.

Megjegyzés: Ha több típusú beltéri egységet egy csoportvezérlővel irányítunk, akkor az elérhető funkciók eltérők lehetnek.

3.1 AZ "e-CONTROL" VEZÉRLÉS

A főképernyőn nyomja meg az "e-Control" gombot, ha az 5 darab előbeállítás közül szeretne választani vagy szerkeszteni szeretné őket. (Sleep, Bath, Home, Leaving, Stayout és 3 felhasználói előbeállítás)

MEGJEGYZÉS: HA A BEKAPCSOLÓ IKON KÉK AZ ELŐBEÁLLÍTÁS AKTÍV, HA FEKETE AKKOR PEDIG INAKTÍV.

| < | | | E–contro | | | |
|---|--------------|---|----------|---|-----|---|
| C | Sleep Mode | ወ | \$ | ۵ | 27℃ | 1 |
| | Bath Mode | ወ | \$ | ٥ | 27℃ | 1 |
| | Home Mode | ወ | * | ٥ | 27℃ | 1 |
| | Leaving Mode | ወ | | | | 1 |
| | Stayout Mode | ወ | \$ | ۵ | 8℃ | 1 |

3.1.1 BEÁLLÍTÁS LÉPÉSEI:

(1) "e-Control" előbeállítás ki-be kapcsolása:

A szerkesztés 🖍 gombra kattintás utána az ON/OFF kapcsoló segítségével.

(2) "e-Control" előbeállítás szerkesztése:

Kattintson a szerkesztés 🖍 gombra, az egy beltéri vezérlésénél már említett funkciókat lehet állítani. A beállítások érvényesítéséhez nyomja meg a 🏑 gombot.

(3) Beltéri egység hozzáadása az előbeállításhoz:

Kattintson a 🚅 ikonra, válassza ki melyik beltéri egységre legyenek érvényesek az adott előbeállítások. A beállítások érvényesítéséhez nyomja meg a 🏑 gombot. MEGJEGYZÉS: EGY BELTÉRI EGYSÉG TÖBB ELŐBEÁLLÍTÁSSAL IS VEZÉRELHETŐ.

(4) Gyári adatok visszaállítása

Amennyiben szeretné visszaállítani az alap beállításokat, lépjen be az előbeállítás szerkesztésébe 💉 , majd kattintson a "Reset Default" ikonra.

4.1 CSOPORTVEZÉRLÉS

A kezdő képernyőn nyomja meg az "Indoor Unit" gombot a csoportvezérléshez.



| SZÁM | NÉV | LEÍRÁS |
|------|-------------------------|---|
| 1 | Csoportok listája | Itt láthatja a létrehozott csoportokat. Húzza az ujját fel vagy le a lista görgetéséhez. |
| 2 | Csoport neve | A csoport neve látható. |
| 3 | Hozzáadás | A gomb megnyomásával csoportot adhat hozzá. |
| 4 | Csoportvezérlés | A gomb megnyomásával az egy csoportba tartozó beltériket egyszerre vezérelheti. |
| 5 | Csoport szerkesztése | A gomb megnyomásával szerkesztheti a kiválasz- tott csoportot. |
| 6 | Beltérik listája | A gomb megnyomásával beléphet az egy csoport- ba tartozó beltérik listájába. |

(1) Csoport vezérléshez nyomja meg a gombot.

A beállítások érvényesítéséhez nyomja meg a 🗸 gombot a jobb felső sarokban.

- (2) Csoport szerkesztéséhez nyomja meg a szerkesztés 💉 gombot.
- (3) A 🔄 gombra kattintva a csoportban lévő beltérik listája látható.
- (4) A 🛖 gomb segítségével csoportot adhat hozzá.
- (5) A csoport törléséhez lépjen be a "szerkesztés" 💉 menübe, majd a jobb oldalon nyomja meg a 🏫 gombot.

5.1 IDŐZÍTŐ BEÁLLÍTÁSA

A kezdő képernyőn nyomja meg az "Indoor Unit", majd a jobb oldalon alul található "Schedule" gombot az időzítő oldalára lépéshez.

Új időzítés létrehozásához nyomja meg a "+" gombot a jobb felső sarokban.

Megjegyzés: Ha az időzítő ikonja kék színű az időzítő aktív, ha szürke színű inaktív.

| < | Schedule | | + |
|---|--|----|---|
| < | Schedule1 ON:08:30 OFF:17:30 Exception:2016.01.14 Mon Tue Wed Thu Fri Sat | ×× | |
| | Schedule2 ON:18:30 Exception:2016.03.09 | × | - |
| | Schedule3 OFF:22:30 Mon Tue Wed | × | > |
| | Schedule4 | × | - |
| | Schedule5 | × | - |
| | 1 / 2 | | |

| × | Schedule Edit | \checkmark |
|-------------------|--------------------------------|--------------|
| Name:Schedule1 | | |
| Temp Setting | Enter schedule name: Schedule1 | |
| ON:08:30 | | |
| OFF:17:30 | | |
| Repeat Setting | | |
| Add Unit | | |
| Mode Setting | | |
| Exception Setting | | |

BEÁLLÍTÁSOK

5.1.1 IDŐZÍTŐ SZERKESZTÉSE

A bal oldali menülista segítségével állítsa be a kívánt paramétereket.

- Name: Adja meg az időzítő nevét
- Temp Setting: Állítsa be a kívánt hőmérsékletet
- ON/OFF: Adja meg a ki- és bekapcsolási időket
- Repeat Setting: Adja meg mely napokon ismétlődjön az időzítő
- Add Unit: Adja hozzá a beltéri egységeket, amiket időzíteni szeretne
- Mode Setting: Állítsa be az üzemmódot
- Exception Setting: Kivétel napokat adhat hozzá

A beállítások érvényesítéséhez nyomja meg a \checkmark gombot a jobb felső sarokban.

A bal felső sarokban lévő X gomb megnyomásával a menü különböző pontjain viszszaléphet az előző oldalra, és a beállítások nem kerülnek elmentésre.

Megjegyzés: Legfeljebb 28 időzítő hozható létre.

Az időzítő a sor végén található X gomb megnyomásával törölhető.

6.1 LOCAL SETTING

A kezdő képernyőn nyomja meg a 🔯 "Setting" gombot a beállítások eléréséhez.

| ing | < | , | | Setting | |
|------------|-------------|----------------|------------------|--------------|----------|
| Local Sett | | | Sound Setting | OFF | OFF |
| ing | ect Setting | | Language | English | > |
| ect Sett | | | Temperature Unit | Centigrade ℃ | 3 |
| Proje | | 24–Hour | ON | | |
| ut | 5 | | Brightness | • | 70% |
| Abo | | Backlight Time | 30Mins | > | |
| | | | | | |

BEÁLLÍTÁSOK

6.1.1 BEÁLLÍTÁSOK

Húzza az ujját a beállítás lista le vagy fel görgetéséhez.

- Sound Setting: A vezérlő hangja
- Language: Nyelv
- Temperature Unit: °C/°F
- 24-Hour: Óra formátum
- Brightness: Fényerő
- Backlight Time: Háttérvilágítás ideje
- Password Setting: Jelszó
- Time Setting: Dátum/Idő
- Service Hotline: Szervíz elérhetőség
- Reset: Gyári visszaállítás
- View Selecting Nézet választás

6.2 PROJEKT SETTING

A kezdő képernyőn nyomja meg a 🧔 "Setting" gombot a beállítások eléréséhez.

| ting | K Setting | |
|----------|--------------------------------------|--|
| | Name Setting | |
| ng Lc | Select IDU: | |
| ct Setti | Enter Name: workroom Enter Number: 1 | |
| Projec | Select Icon: | |
| bout | X | |
| | | |

6.2.1 PROJECT SETTING

- Name&Icon Setting: Megváltoztathatja a beltéri egység nevét és kijelzett ikonját.
- Indoor Unit Register: Beltéri egység hozzáadása cím alapján.

6.3 OPERATION

A kezdő képernyőn nyomja meg a 🧔 "Setting" gombot a beállítások eléréséhez.

Itt talál információt a vezérlő egység típusáról, a gyártójáról és a figyelmeztetésekről.

7.1 ROOM VIEW

A kezdő képernyőn nyomja meg a 💿 "Setting" gombot. A "Local Settings" beállításoknál válassza ki a "View Selecting" paraméteren belül a "Room View" nézetet.

megjegyzés: a "room view" nézet csak a v2.2.0 számú veziótól érhető el.





| Szám | Név | Leírás |
|------|------------------------|---|
| 1 | Szobák megjelenítése | ltt láthatók a létrehozott szobák. |
| 2 | Dátum/Idő | Az aktuális dátum és idő megjelenítése. |
| 3 | Szoba páratartalma | A beállított páratartalmat mutatja. |
| 4 | Beállított hőmérséklet | A beállított hőmérsékletet mutatja. |
| 5 | Szoba hozzáadása | Nyomja meg egy szoba hozzáadásához. |
| 6 | Hibajel | A felkiáltó jel jelzi, hogy a beltéri hibásan működik |



7.2 ROOM VIEW BEÁLLÍTÁSOK

A kezdő képernyőn nyomja meg annak a "szobának" az ikonját, amelyiknek a beállításait el szeretné érni.

A "Room View" nézet használatához szükség van levegőáramlás mérőre, páraérzékelőre és friss levegős kiegészítő egységre!

(Ezen kiegészítők elérhetősége országonként eltérő lehet, kérjük érdeklődjön a kereskedőjénél.)

v01